



1884

Dichtungsflansch für alle wg Up Apparate wg Up IP44 grau

Dichtungsflansch für alle WG UP IP44 Apparate. Der Dichtungsflansch muss zwischen Tragplatte und Wand eingesetzt werden.

-
- Der Dichtungsflansch muss zwischen Tragplatte und Wand eingesetzt werden!

Technische Merkmale

Haupt-Designlinie	wg UP IP44
Farbe	grau