

Artikeldatenblatt

Taste mit Temperatursymbol



Artikel-Nr.

CD 409 T

Taste mit Temperatursymbol

zum Austausch der Displayabdeckung des Tastensatzes Art.-Nr.: CD 4093 TSA ..

Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend

Material:

Thermoplast