


Artikeldatenblatt

Zugtaster



Artikel-Nr.

NRS CD 0834 ZT WW

Zugtaster

(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen)
ohne Rahmen

Über eine leicht erreichbare Zugschnur kann im Bad/WC ein Notruf ausgelöst werden. Der Zugtaster kann auch mitten im Raum an der Decke installiert werden, um für hilfsbedürftige Menschen gut erreichbar zu sein. Eine erfolgreiche Rufauslösung wird durch eine rote Beruhigungslampe am Taster signalisiert.

einschließlich Zugschnur Art.-Nr.: ZS-34 KO5S

für die Serie CD

Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend

Farbe:

alpinweiß

Material:

Thermoplast

P Individuelle farbige Bedruckung möglich