

Artikeldatenblatt

Taste mit neutralem Symbol



Artikel-Nr.
CD 409 N
Taste mit neutralem Symbol
zum Austausch der Displayabdeckung des Tastensatzes Art.-Nr.: CD 4093 TSA ..
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
Material: Thermoplast