Auslauf 200 mm - Chrom

ERSATZTEILE

04 28 22 116 10

Chrom	04 28 22 116 10-00
Platin gebürstet	04 28 22 116 10-06
Platin	04 28 22 116 10-08
Messing (23kt Gold)	04 28 22 116 10-09
Schwarz matt	04 28 22 116 10-33
aluminium (45)	04 28 22 116 10-45
Chrom gebürstet	04 28 22 116 10-93

Auslauf 200 mm - Chrom

04 28 22 116 10

Auslauf 200 mm - Chrom

04 28 22 116 10